

Goda råd och instruktioner gällande **SEGWAY-batterier**

Förläng livstiden på ditt Segway-batteri:

- Förvara eller ladda inte batteriet vid temperaturer utanför de angivna gränsvärdena (0°C till +40°C).
- Batteriet fungerar bäst vid +22°C, medan användning av batteriet vid lägre temperaturer kommer att minska räckvidden och kapaciteten med upp till 50%, eftersom den kemi som används samt batteriets struktur är temperaturkänsliga. Det betyder, att när din Segway används under höst- och vintermånaderna, när temperaturen är under +10°C, kommer uppladdningstiden att förlängas, styrkan att minska och batterikraften kommer att användas snabbare.
- Ett väl underhållet batteri har en hög kapacitet även efter många kilometers körning.
Viktigt: Ladda batteriet efter varje körtur och undvik, att batteriet helt töms på ström.

Vinteruppladdning

- Ladda din Segway inomhus i rumstemperatur. Det går snabbare, och samtidigt förlänger du batteriets livstid.
- Om du inte ska använda din Segway på vintern, laddas den helt, innan den ställs till vinterförvaring.
- Kom ihåg att ladda batteriet en gång i månaden, även om du inte använder produkten.

Observera: Du hittar mer information om ditt batteri i Segway-appen.

